

**Gebruik- / Montagehandleiding:**

**Kids-F® Verstelbare aankleedtafel.**

## **Gebruik- / Montagehandleiding:**

### **Kids-F® Verstelbare aankleedtafel:**

#### Plaatsing:

- Leg indien nodig een verlengkabel uit, steek de stekker die zich in een van de kastjes bevindt door de kabeldoorvoer (indien aanwezig) in de achterwand van de commode. Steek de stekker in het verlengsnoer. Commodes met een waterpunt worden niet voorzien van een kabeldoorvoer.
- Schuif de commode op z'n plaats, zorg ervoor dat de commode rondom ca. 5-10mm vrij van de wand staat. (indien het een commode betreft die vaste achterwand heeft mag deze strak tegen de wand geplaatst worden)
- Zorg ervoor dat de commode in z'n hoogste stand 130cm, nergens tegenaan loopt.

#### Bediening:

- Onder het beweegbare blad is het display voor bediening bevestigd waarop met pijltoetsen is aangegeven of het blad naar boven dan wel naar beneden beweegt. Door middel van een lichte druk op een van de knoppen zal het blad zich in hoogte verplaatsen. Elke instelling tussen 85 en 110cm is traploos mogelijk.
- Het trapje (indien aanwezig) kan door een trekbeweging uitgetrokken worden. Zorg ervoor dat het trapje volledig uitgetrokken wordt, anders valt hij niet in de vergrendeling. Bij het inschuiven van het trapje eerst de vergrendeling naar beneden drukken.
- De commode mag ook in hoogte versteld worden als hierop zich een kind bevindt.
- De maximale hefkraft is 100kg.
- Laat de commode elke week 1 maal geheel naar zijn laagste stand lopen, zo wordt de commode opnieuw geijkt.

#### Schoonmaak:

- Het werkblad kan gereinigd worden met een keukendoek en water of met een afwasmiddel op zeepbasis. Het is ten strengste verboden om een schurend middel te gebruiken.

#### Veiligheid:

- Leg nooit spullen tussen het beweegbare blad en de kastjes, hierdoor kan een onveilige situatie ontstaan.

#### Storingen:

- Het is mogelijk dat bij een spanningsuitval of een blikseminslag het geheugen van de elektronica ontregeld raakt, hierdoor kan het blad scheef gaan staan. Reset de commode als volgt:
  1. Haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Plaats de stekker weer in het stopcontact.  
Staat het blad scheef? Zo ja, ga verder met 3. Zo nee, ga verder met 6:
  3. Druk het blad van de commode met kracht aan de linkerzijde naar beneden.
  4. Druk het blad van de commode met kracht aan de rechterzijde naar beneden.
  5. Het blad van de commode moet nu weer horizontaal staan.
  6. Verplaats het blad helemaal naar beneden met de pijltoets op het display, laat het even los en druk de pijltoets nogmaals naar beneden. Het blad beweegt nu kort naar beneden en naar boven.
  7. Beweeg het blad van de commode met de pijltoets op het display helemaal naar boven.
  8. Beweeg het blad van de commode met de pijltoets op het display helemaal naar beneden.
  9. De commode heeft zich nu gereset en is weer klaar voor gebruik.

Wij wensen U veel succes en veel plezier met het gebruik van de aankleedtafel.

**Kids-F B.V.**

*Meubilair voor de kinderopvang*



## Controlelijst

### Kids-F® Verstelbare aankleedtafel:

- Laden . . . . .
- Deuren . . . . .
- Elektrische verstelling . . . . .
- Bekabeling . . . . .
- Trap . . . . .
- Kraan (indien aanwezig) . . . . .
- Afvoer (indien aanwezig) . . . . .
- Werkblad . . . . .
- Software instellen . . . . .
- Afwerking . . . . .

Goedgekeurd:

Datum: